

RJ-DSQ 暗室红灯定时器

操 作 手 册

济宁儒佳检测仪器有限公司

1 设计特点

RJ-DSQ 暗室红灯定时器为暗室红灯定时专用的一款智能型产品，使用方便，定时精确，控制部分采用单片机作为精确控制系统，定时时间为 0~30 分钟；发光显示部分采用高亮度发光数码管，使用寿命长，亮度可人为调节，可同时作为暗室红灯使用。

2 使用说明

2.1 定时器开机：插上电源线以后，按动定时器背面的电源开关，定时器显示“05”；

2.2 亮度调节：在开机后和定时器进入倒计时后，按动“ \wedge ”和“ \vee ”按键可调节亮度；

3 定时设定

3.1 分设定：按“Set”按键一下，数字“05”闪烁，按“ \wedge ”键和“ \vee ”键进行分设定，定时范围为 0~30 分钟；

3.2 秒设定：分设定后，按“Set”按键，显示“00”闪烁，进入秒设定，按“ \wedge ”键和“ \vee ”键进行设定；

4. 设定完毕后，按“start/stop”键开始倒计时，当倒计时为最后一分钟时，显示由分到秒，当倒计时最后“15”秒时，开始报警，每秒响一次；到“00”时，报警器急速报警，显示同时闪烁，按“start/stop”键定时器自动复位上次设定的时间。

注意：定时器进入倒计时工作状态后，请勿按动“start/stop”键，否则定时器将自动复位，影响你的使用。

用户须知：

一、用户购买本公司产品后，先按装箱单核检仪器及配件是否齐全，核对后请认真阅读此使用手册，在了解了该仪器的使用操作后再对该仪器进行实际的应用。

二、本公司产品从用户购买之日起，若出现质量问题，请与本公司仪器技术服务中心联系。

三、凡因用户自行拆装本公司产品、因运输、保管不当或未按产品说明书正确操作造成产品损坏，本公司将有权不予以保修。

四、请按照使用说明正确使用，如发现异常，请停止使用并请及时与我公司联系。